



Provozní informace relaxačního křesla

KŘESLO SI PRONAJÍMÁTE A OBSLUHUJETE SAMI.

VŠE VÁM RÁDI VYSVĚTLÍME.

DO RELAXAČNÍHO KŘESLA JE NUTNOSTÍ MÍT PONOŽKY, POKUD JE NEMÁTE, LZE JE ZAKOUPIT U OBSLUHY.

PŘED USEDNUTÍM DO KŘESLA SI VYNDEJTE VŠE Z KAPES. SUNDEJTE SI NÁRAMKY, HODINKY A OSTRÉ PŘEDMĚTY, KTERÉ BY MOHLY KŘESLO POŠKODIT.

UPRAVTE SI ÚČES TAK, ABY VÁS TO NETLAČILO A OPŘETE SE.

JE VYŽADOVÁNO MÍT NA SOBĚ ČISTÉ OBLEČENÍ.

PŘI USEDNUTÍ DO KŘESLA DBEJTE NA TO, ABYSTE NEZATĚŽOVALI PROSTOR PRO MASÁŽ NOHOU PLNOU VAHOU TĚLA.

RÁDI VÁM S USEDNUTÍM POMŮŽEME.

VÁHOVÝ LIMIT KŘESLA JE 110 KG.

TLAČÍTKEM VPRAVO NA HORNÍ STRANĚ OVLÁDACÍHO DISPLEJE KŘESLO SPUSTÍTE, AUTOMATICKY SE SPUSTÍ SKENOVÁNÍ VAŠEHO TĚLA A HNED POTÉ 20MIN. MASÁŽNÍ PROGRAM.

MASÁŽ LZE PRODLOUŽIT AŽ NA 30MIN. MŮŽETE SI VYBRAT TAKÉ MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ NEBO PŘEDNASTAVENÝ PROGRAM PODLE VLASTNÍCH PREFERENCÍ A TAKÉ VYHŘÍVÁNÍ KŘESLA.

PO UKONČENÍ MASÁŽE SE KŘESLO AUTOMATICKY VRÁTÍ DO PŮVODNÍ POLOHY. PŘI VYSTUPOVÁNÍ OPĚT DBEJTE, ABYSTE NEZATĚŽOVALI PROSTOR PRO MASÁŽ NOHOU.

KŘESLO JE PO KAŽDÉM ZÁKAZNÍKOVI POTAŽENO ČISTOU NETKANOU TEXTÍLÍ.

